

artfone® F20



English	P1-7
Deutsch	P8-15
Français	P16-23
Italiano	P24-30
Español	P31-38
Dutch	P39-46



1. LEFT SOFT KEY

To confirm or one touch to menu.

2. SMS BUTTON

One touch to Message/Inbox/Outbox/Drafts ...

3. RIGHT SOFT KEY

To quit or one touch to phonebook.

4. GREEN KEY

Answer a call,make a telephone call or check logs

5.NAVIGATION KEY

Up or down

6. RED KEY



End a call or power on/off

Long pressing to power on or off.

Return to standby interface.

7. SPEED DIAL A/B/C

Long pressing A/ B/ C button to set from phonebook, then you can call someone directly.

8. SOS BUTTON

9. * BUTTON

Long pressing * button to wireless FM,no need earphone.

10.# BUTTON

Long pressing # button to switch to “Meeting mode” or “General mode”.

.11/12. VOLUME ADJUSTMENT.

“+” Volume up, “-” volume down.

13. FLASHLIGHT BUTTON.

One push for flashlight on.

Icon description



Show actual 2G GSM signal



Unread message



General mode



Headphone plugged-in




When alarm set up



Bluetooth enabled



Battery status



There are three LED lights in the front, red one is for incoming calls, green one is for messages, white one twinkles when charging battery.

How to power on or off ?

Press red button for 2.5 seconds for on or off.

How to use SOS function ?

SOS setting->

1. Status: on or off

2. **SOS numbers:** This is very important, you can set no more than 5 telephone numbers here, when user press SOS button, the phone will dial the numbers settled one by one automatically.

3.SOS SMS ON/OFF: You can turn message on or off

4.SOS SMS: You can edit SMS

Make a call

1.Speed dial: A/ B/ C, and 1-9 numbers.

2.Input telephone numbers and dial green button.

3.Find a contact in phonebook and press green button to dial.

Restore factory setting

Settings->(1)Phone settings->(5)Restore factory settings->Input password: 1234

How to change ringtone/message tone/ volume,etc?

1).Settings, 2)Profiles, 3)General, 4)Customize

Common questions

1.How to open phone back panel and insert SIM card?

-Support nano and micro card,but big SIM card is preferred.



2.Does artfone F20 work on 3G network?

-No, it is 2G GSM phone, quad
bands:850/900/1800/1900

3. Is the phone unlocked?

-Yes,all artfone phones are unlocked.

4. Does the phone packaging has earphone?

-No, but this phone has 3.5mm audio jack,
and it is APPLE/SAMSUNG sytle, you
can buy one earphone in the market
easily.

**5.How to change ringtone/message tone/
volume,etc?**

**1).Settings, 2)Profiles, 3)General,
4)Customize**



1. LINKER WEICHER SCHLÜSSEL

Zum Bestätigen oder Berühren des Menüs.

2. NACHRICHTEN-TASTE

Mit einem Tastendruck auf Nachrichten /
Posteingang / Postausgang / Entwürfe...

3. RECHT SOFT KEY

So beenden Sie das Telefonbuch oder berühren es einmal.

4. grüner schlüssel

Beantworten Sie einen Anruf, tätigen Sie einen Anruf oder prüfen Sie die Protokolle

5. Navigationsschlüssel

Rauf oder runter

6. ROTER SCHLÜSSEL



Beenden eines Anrufs oder Ein- /
Ausschalten

Langes Drücken zum Ein- oder Ausschalten.
Rückkehr zur Standby-Schnittstelle.

7. SCHNELLWAHL A / B/C

Wenn Sie die A/B/C-Taste lange gedrückt halten, um die Einstellungen aus dem Telefonbuch zu übernehmen, können Sie direkt jemanden anrufen.

8. SOS-TASTE

9. * Taste

Langes Drücken von * auf kabelloses FM, kein Kopfhörer erforderlich.

10. # Taste

Durch langes Drücken der # -Taste wechseln Sie in den „ Meeting-Modus“ oder „Allgemeiner Modus“.

11/12. VOLUME EINSTELLUNG.

"+" Lauter, "-" leiser.

13. FLASHLIGHT-TASTE.

Ein Druck auf die Taschenlampe.

Icon description



Aktuelles GSM-Signal anzeigen



Ungelesene Nachricht



Allgemeiner Modus



Kopfhörer eingesteckt



Wenn Alarm eingerichtet ist



Bluetooth aktiviert



Batterie status



Auf der Vorderseite befinden sich drei LED-Leuchten, eine rote für eingehende Anrufe, eine grüne für Nachrichten und eine weiße für das Aufladen des Akkus.

Wie schalte ich ein oder aus?

Drücken Sie die rote Taste 2,5 Sekunden lang, um sie ein- oder auszuschalten.

Wie verwende ich die SOS-Funktion?

SOS-Einstellungen->

1. Status: Ein oder Aus

2. SOS-Nummer: Dies ist sehr wichtig. Sie können hier nicht mehr als 5 Telefonnummern einstellen. Wenn der Benutzer die SOS-Taste drückt, wählt das Telefon die festgelegten Nummern automatisch nacheinander.

3. SOS Nachricht EIN / AUS: Sie können die Nachricht ein- oder ausschalten

4.SOS-Nachricht bearbeiten: Sie können Nachricht bearbeiten

Einen Anruf tätigen

1. Kurzwahl: A / B / C und 1-9-Nummern.
2. Geben Sie die Telefonnummern ein und wählen Sie die grüne Taste.
3. Suchen Sie einen Kontakt im Telefonbuch und drücken Sie die grüne Taste, um zu wählen.

Werkseinstellung wiederherstellen

Einstellungen -> (1) Telefoneinstellungen ->
(5) Einstellungen wiederherstellen->
ode eingeben: 1234

Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw. ändern?

- 1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile,
- 3) Allgemein, 4) Anpasse

Häufige Fragen

1. Wie kann ich die Rückseite des Telefons öffnen und die SIM-Karte einsetzen?
- Unterstützt Nano- und Mikroarten, aber große SIM-Karten werden bevorzugt.



2. Funktioniert artfone F20 im 3G-Netzwerk?

-Nein, es ist 2G GSM-Telefon, Quad-Bänder: 850/900/1800/1900

3. Ist das Telefon entsperrt?

-Ja, alle Artfone-Telefone sind entsperrt.

4. Hat die Telefonverpackung Kopfhörer?

-Nein, aber dieses Telefon verfügt über eine 3,5-mm-Audiobuchse, und es ist APPLE / SAMSUNG style. Sie können einen Kopfhörer problemlos auf dem Markt kaufen.

5. Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw. ändern?

**1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile,
3) Allgemein 4) Anpassen**

artfone®

info@artfone.com.cn
www.artfone.com.cn