

artfone® CF241A



## TASTIERA



### 1. SOFT KEY SINISTRA

Per confermare o un tocco al menu.

### 2. CAMERA

Un pulsante per fotocamera.

### 3. SOFT KEY GIUSTO

Per uscire o un tocco alla rubrica.

### 4. CHIAVE AGGIUNTA

Rispondere a una chiamata, effettuare una chiamata telefonica o controllare i registri

### 5. CHIAVE DI NAVIGAZIONE

Su o giù

1

## 6. TASTO ROSSO

 Termina una chiamata o accendi / spegni  
Premere a lungo per accendere o spegnere.

Ritorna all'interfaccia di standby.

## 7. VELOCITA' M1 / M2

Premendo a lungo il pulsante M1 / M2 per impostare dalla rubrica, è possibile chiamare direttamente qualcuno.

## 8. TASTO MESSAGGI

Un tocco al messaggi / In arrivo / In uscita / Bozze ...

## 9. \* TASTO

Premendo a lungo \* il pulsante per la radio FM, non è necessario alcun auricolare.

## 10. # TASTO

Premendo a lungo il tasto # per passare a "Modalità riunione" o "Modalità generale".

## 11/12. REGOLAZIONE DEL VOLUME.

"+" Aumenta volume, "-" volume giù.

## 13. PULSANTE FLASHLIGHT.

Una spinta per la torcia accesa.

2

## Descrizione dell'icona

 Mostra il segnale GSM attuale

 Messaggio non letto

 Modalità generale

 Cuffie collegate

 Quando viene impostato l'allarme

 Bluetooth abilitato

 Stato della batteria



Ci sono due luci di segnalazione a LED nella parte anteriore del telefono, sopra una è per le chiamate in entrata, sotto una è per SMS. Si scintilleranno alternativamente durante la ricarica della batteria.

3

## Come accendere

Premere il tasto rosso per 2,5 secondi.

## Come spegnere ?

Assicurarsi che la tastiera sia sbloccata, quindi premere il pulsante rosso per 2,5 secondi.

## Come usare la funzione SOS?

SOS->

(1) Stato: Acceso o Spento

(2) Numeri SOS: questo è molto importante, qui puoi impostare non più di 5 numeri di telefono, quando l'utente preme il pulsante SOS, il telefono compone i numeri sistemati uno per uno automaticamente.

(3) SOS Messaggi Acceso /Spento: Acceso o Spento

4

(4) SOS Messaggi: puoi modificare messaggi

### Effettuare una chiamata

**1. Composizione rapida: M1 / M2 e numeri 1-9.**

2. Inserire i numeri di telefono e comporre il tasto verde.

3. Trovare un contatto nella rubrica e premere il tasto verde per chiamare.

4. Quadrante speciale SOS: premere SOS e il telefono comporrà automaticamente il numero SOS stabilito

### Ripristina le impostazioni di fabbrica

Impostazioni -> (1) Telefono -> (5)

Ripristina impostazioni -> Immetti

password telefono: 1234

5

### Domande comuni

1. Come aprire il pannello posteriore del telefono e inserire la carta SIM?

-Supporto di nano e micro card, ma è preferibile una grande SIM card.



6

2. artfone CF241A funziona su rete 3G?

-No, è 2G telefono GSM, quad band: 850/900/1800/1900

3. Il phone è sbloccato?

- Sì, tutti i telefoni artfone sono sbloccati e funzionano bene su reti GSM 2G in tutto il mondo.

4. La confezione del telefono ha l'auricolare?

-No, ma questo telefono ha jack audio da 3,5 mm, ed è APPLE / SAMSUNG style, è possibile acquistare facilmente un auricolare sul mercato.

7

artfone®

[info@artfone.com.cn](mailto:info@artfone.com.cn)

[www.artfone.com.cn](http://www.artfone.com.cn)